

Installation lampe de réservoir Cape Mustang fluo ou led

Montage :

Vérifier le dégagement de la lampe à son emplacement prévu

Faire un perçage d'un diamètre de 35mm sur le dessus de votre réservoir, sur un côté ou sur la trappe de visite du réservoir (bien respecter ce diamètre) Ou faire le montage sur le couvercle de la trappe de visite.

Introduire la lampe, puis par la trappe de visite introduire le contre écrou de fixation puis serrage de l'ensemble avec une clef de 45.

Pour la version de base, raccorder le câble d'alimentation du ballaste électronique à un interrupteur de commande ou à un programmateur ou une minuterie mécanique ou électronique

Mettre une protection fusible ou magnétothermique entre la batterie et le ballaste électronique adapté à la puissance de la lampe

Ou si vous avez une version incluant un boîtier marche/arrêt électronique ou un boîtier marche/arrêt ayant une minuterie, fixer le boîtier sur une cloison le boîtier et raccorder le câble d'alimentation à la batterie la protection par fusible est inclus dans le boîtier